

RICOH QUARTZ

水晶時計取扱説明書

171・231・222・156

172・232・225・157

RICOH WATCH

水晶時計リコークォーツをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。末長くご愛用いただくために、この取扱説明書をよく読みいただき、正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。この取扱説明書に記載してあります、側番号は時計のウラブタに刻印されている6桁の番号の内、上3桁を表示したものです。お買い上げの時計のウラブタをご覧ください該当する番号の取扱説明箇所をお読みください。

171・172 231・232 ご使用方法

<製品仕様> 171・172

1. 水晶発振周波数 32,768 Hz
2. 駆動方式 パルスモータ式
3. 使用IC(集積回路) C-MOS-IC 1個
4. 使用電池 小型銀電池 SR920 SW 1個
5. 精度 平均月差 ±15秒以内(常温携帯)
6. 電池寿命 約2年

<製品仕様> 231・232

1. 水晶発振周波数 32,768 Hz
2. 駆動方式 パルスモータ式
3. 使用IC(集積回路) C-MOS-IC 1個
4. 使用電池 小型銀電池 No.371 1個
5. 精度 平均月差 ±20秒以内(常温携帯)
6. 電池寿命 約3年

※製品仕様は改良のためお断りなく変更する場合がございますので、ご了承ください。

■時刻の合わせ方

まず時刻(時・分)を合わせ、それから日付を合わせてください。あとで時刻を合わせると、せっかく合わせた日付が変わってしまうので、時刻・日付の順で合わせてください。

日付つき(171・231)



リュウズを2段階引き出すと秒針は秒目盛の上で停止します。あらかじめ秒針を0秒の位置で止め、リュウズを回転させ、時・分針を正しい時刻に合わせ、時報と同時にリュウズを軽く押しこめば正しい時刻で運針(1秒)をはじめます。この場合、午前と午後をまちがえないようにしてください。

●日付の合わせ方

リュウズを1段階引き出した位置でリュウズを右(上の方向)へ回転させると日付は簡単に何日でも進みます。

日付ナシ(172・232)



リュウズを1段階引き出すと秒針は秒目盛の上で停止します。あらかじめ秒針を0秒の位置で止め、リュウズを回転させ、時・分針を正しい時刻に合わせ、時報と同時にリュウズを軽く押しこめば正しい時刻で運針(1秒)をはじめます。

222・225 ご使用方法

<製品仕様>

1. 水晶発振周波数 32,768 Hz
2. 駆動方式 パルスモータ式
3. 使用IC(集積回路) C-MOS-IC 1個
4. 使用電池 小型銀電池 SR626 SW 1個
5. 精度 平均月差 ±20秒以内(常温携帯)
6. 電池寿命 約2年

■時刻の合わせ方



リュウズを1段階引き出すと秒針は秒目盛の上で停止します。あらかじめ秒針を0秒の位置で止め、リュウズを回転させ、時・分針を正しい時刻に合わせ、時報と同時にリュウズを軽く押しこめば正確に秒まで合います。

156・157 ご使用方法

<製品仕様>

1. 水晶発振周波数 32,768 Hz
2. 駆動方式 パルスモータ式
3. 使用IC(集積回路) C-MOS-IC 1個
4. 使用電池 小型銀電池 SR616 SW 1個
5. 精度 平均月差 ±15秒以内(常温携帯)
6. 電池寿命 約3年

■時刻の合わせ方



リュウズを1段階引き出しリュウズを回転させ、時分針を正しい時刻に合わせます。時報と同時に軽く押しこめば正しい時刻で運針(20秒)をはじめます。