

取扱説明書 748系 完成品

各部の名称	
デュアルタイム(24時間制) 日付 日付の修正 1回押す毎に1日分進みます(早修正) 日修正ボタン 絵板(Sun & Moon) 曜日	
●リュウズ1段引き デュアルタイムの修正 (正回転) デュアルタイムの修正 (逆回転)	●リュウズ2段引き 曜日と時刻の修正 針合わせて行ないます(曜日の早送りは出来ません) ① 曜日の修正 (逆回転) ② 時刻の修正(正回転) リュウズを2段引き出すと秒針が止まります。あらかじめ秒針を0秒の位置で止め、リュウズを回して曜日時分を合わせ、時線と同時にリュウズを軽く押し込んでください。 曜日と時刻の修正 針合わせて行ないます(曜日の早送りは出来ません) ① 曜日の修正 (正回転) ② 時刻の修正(逆回転) ●午前午後は曜針の通針で確認します。 デュアルタイムも運動して修正されます。 絵板単独修正は出来ません

- 1. 曜日の修正**

曜日は、午前0時頃～午前5時前後の間に切替えが行なわれます。切替えたい曜日に近い方へ曜針を回わせれば修正が容易に出来ます。
- 2. 時刻の修正**

時刻をより正確に合わせるには、分針を合わせたい時刻より4～5分進めてから逆に戻して合わせてください。
- 3. デュアルタイムの修正**

デュアルタイムの時刻をより正確に合わせるには、デュアルタイム針を合わせたい時刻より2～3時間分進めてから逆に戻して合わせてください。
- 4. 日付の修正**

午後9時から、午前2時迄の間に日付の修正をしますと、翌日になっても日付が変わらない場合があります。