

RICOH REMINDER 660 保証書

製品名	保証書
製品番号	3-64(09-11)
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
ご住所	
お客様	様
お名前	
住所	
販売店	店名

本保証書は日本国内のみ有効です  
THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN  
リコーエレクトロニクス株式会社  
〒464-0075 名古屋千種区内山二丁目14番29号 (今池ビル)

このたびはリコーエレクトロニクス時計をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用ください。ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。


### 安全のご注意 (安全に正しくお使いいただくために)

- 製品を安全に正しくお使いいただき、自分自身や他人への危害や財産への損害を未然に防止するため、絵表示を必ずお読みください。
- 乳幼児の手の届くところに時計本体や部品を置かないでください。
- 部品が乳幼児が飲み込んでしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師にご相談ください。
- 次のような場合、ご使用を中止してください。
- 時計本体やバンドが腐食等により鋭利になった場合
- バンドの破損を引き起こしたとき
- 商品の分解・改造はしないでください。
- 次の絵表示の区分は、危険の内容を説明しています。
- 指示を守らないと、感電の可能性があることを意味します
- 指示を守らないと、火災や発火、発煙の可能性があることを意味します

### 保証意味


- この時計は、下記の保証規定により、保証いたします。
- お買い上げ後1年間の保証期間中に、取扱説明書に基づいた正常なご使用状態で、万が一不具合が生じた場合には、無料で修理・調整いたします。
- 保証の対象部分は時計本体(LCムーブメント・ガラス)金属バンド、充電器およびACアダプタです。それ以外に保証の対象外です。
- 保証の対象となる修理・調整は、時計・充電器・ACアダプタと本保証書をご持参、ご提示の上、お買上店にご依頼ください。
- ご贈答、転居などにより、お買上店での保証が受けられない場合は弊社サービスセンターにお問い合わせください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 次のような場合には、上記の保証期間内あるいは保証対象部分であっても、有料修理になります。
- (a) 誤ったご使用や、不注意による故障または破損。
- (b) 火災・水害または地震など、天災地災による故障または破損。
- (c) 不当な修理や改造による故障または破損。
- (d) ご使用中に生じる外觀上の変化(ケース・ガラス・りゅうず・金属バンドの小さな傷など)
- (e) 本保証書に販売店印・お買い上げ年月日および製品番号の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (f) 本保証書のご提示がない場合。
- 修理のとき、一部代替品を使用させていただくことがあります。
- 修理のとき、ムーブメントを交換させていただいたリ、ケース・文字板・針・ガラス・バンド・充電器などにより、一部代替品を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。
- この時計の修理用部品の保有期間や修理のできる期間については、取扱説明書「保証とアフターサービス」についての欄に記載しております。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものではありません。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品仕様と各部の名称		時計		充電器	
時間精度	平均月差±20秒以内 常温標準(+5℃~+35℃) 時計は室温により精度が若干プラス・マイナスすることがあります。	フル充電での持続時間	約1ヶ月使用可能 1日の使用条件(フル充電時) 時刻表示:9秒、 バイブレーション30秒、 照明機能20秒。 ※使用条件により持続時間が短くなることがあります。	充電システム	電磁誘導方式
動作温度範囲	-5℃~+55℃	駆動方式	ステップモーター式	動作環境	0℃~+40℃
使用電池	二次電池 1個	付加機能	通過防止機能 充電警告表示機能	材質	プラスチック (ABS樹脂)
水晶発振周波数	32.768kHz (Hz=1秒間の振動数)			電源電圧	AC100V~240V (50/60Hz)
				消費電力	2.5W(充電時)
				使用環境	室内(風呂場、台所など高温多湿ではないところ)




リマインダーとは  
リマインダー[reminder]とは「思い出させてくれるもの」を意味します。この時計REMEMINDERは「バイブレーション(振動)や、ビープ(音)などの機能でいつでも、どこでも、大切な時間を気づかせてくれる腕時計を指したブランドです。」

### デジタル時刻表示とモード・チャンネル構成について











モード・チャンネル構成について  
S4ボタンを押すことで通常表示状態→アラーム→タイマー→ストップウォッチに切り替わり4回押すことで通常状態に戻すことができます。


### 時刻の合わせ方








### デジタル時刻の合わせ方

















※光を直接目に当たると長らく見つけないと目や肌を傷める原因となります。



### アラーム設定



### ワンプッシュアラーム機能説明



※スタート表示、ストップ表示、スリット表示の表示時間約60秒です。それ以後は通常表示(LED消灯)状態に戻ります。再スタート後は再度時計を起動する必要があります。時計が1分以上の長らく見つけないと目や肌を傷める原因となります。

秒針	アナログ時刻		デジタル時刻		アラーム、タイマー		ストップウォッチ		その他の機能	
	機能表示	表示	設定内容	機能動作	設定内容	機能動作	記録内容	機能動作	外部照明	機能動作
1秒進計	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2秒進計(注4)	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4秒進計(注4)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
停止	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

充電のご注意  
充電器が残り少なくなったら充電を行ってください。電池が空になった状態で長期間保管されると劣化が早く進みますので、2秒進計になりましたら早めに充電をお願いします。少なくとも1ヶ月に1回は充電をお願いします。

充電器とアダプタの取り扱い上のご注意  
警告 感電、発煙、火災の原因となる場合がありますので必ずお読みください。

充電器とアダプタの使用上の注意  
●充電器が完全に充電されたら、LEDが3つの同時点滅に変わります。

●充電器の磁気について  
充電器に磁気カードなどを近づけないでください。磁気データが消えてしまうことがあります。

●充電器のお手入れのご注意  
充電器本体は水洗いできません。柔らかい布などで乾拭きしてください。特に汚れがひどい場合には硬く絞った布で水洗い後乾拭きし、よく乾燥させてからご使用ください。

●充電器の保管について  
充電器・ACアダプタを使用しない時はコンセントから抜いて、専用ケースに入れ高温・多湿の場所を避けて保管してください。

●二次電池の取り扱いについて  
この時計に使われている二次電池は充電することで、一般電池のような定期的な電池交換の必要がありません。ただし、長年の充電と放電を繰り返すことで劣化が劣化して、充電しても使用時間が短くなる場合があります。

●時計の取り扱い上のご注意  
●防水性の使用区分  
時計の裏ふたの防水性能表示をご確認の上、下記を参照してください。

使用例	区分	日常生活防水		日常生活強化防水	
		5気圧防水	10・20気圧防水	5気圧防水	10・20気圧防水
ケース裏ふたの表示	WATER RESISTANT (W.R.)	表示がある	表示がある	WATER RESISTANT (W.R.)	表示がある

●修理可能期間について  
通常の ご使用であれば、保証期間を過ぎても、修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、ご使用の状態により異なります。

●アフターサービス所在地  
●サービスセンター所在地  
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野 1218番地の2(F置場)

●サービスセンター所在地  
〒141-8637 東京都品川区五反田二丁目12番19号 (五反田NNビル)

●サービスセンター所在地  
〒464-0075 名古屋千種区内山二丁目14番29号 (今池ビル)

●サービスセンター所在地  
〒052-734-0581

●時計の取り扱い上のご注意(つづき)  
●温度について  
この時計は常温(5℃~35℃)で順に付けている時計により安定した精度が得られるよう調整しております。

●化学薬品・有機ガスについて  
水銀(体温計を破損した場合など)、化学薬品・ガスなどにふれると、ケース・バンド・文字盤などが変色することがありますのでご注意ください。

●ショックについて  
ゴルフやキャッチボールなど、硬いボールによる強い衝撃は避け、強い衝撃を避けたい場合は、衝撃を吸収する衝撃吸収材を装着してください。

●磁気について  
テレビ・ステレオ・電磁気など、強い磁気は時計の精度に影響を及ぼす可能性があります。強い磁気を避けてください。

●強い磁気の影響を受けると、一時的に停止し遅れが発生する場合や、動かなくなる場合があります。

●振動について  
オートバイ、チェーンソー、削岩機などの強い振動が加えられた場合には、一時的に遅れることがあります。

●長くご愛用いただくために  
●高橋のおすすめ  
2~3年ごとの点検をおすすめします。保油状態、汗や水分の侵入の有無などを、お買い上げ店またはリコーエレクトロニクス時計取扱店にご依頼ください。

●修理可能期間について  
通常の ご使用であれば、保証期間を過ぎても、修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、ご使用の状態により異なります。

●アフターサービス所在地  
●サービスセンター所在地  
〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野 1218番地の2(F置場)

●サービスセンター所在地  
〒141-8637 東京都品川区五反田二丁目12番19号 (五反田NNビル)

●サービスセンター所在地  
〒464-0075 名古屋千種区内山二丁目14番29号 (今池ビル)

●サービスセンター所在地  
〒052-734-0581

●サービスセンター所在地  
〒052-734-0581