


製品解説 863型 完成品


[1] 特 徴

通常の時刻・カレンダー表示の他にアラーム機能を備えたアナログクォーツ時計です。
アナログクォーツです。

[2] 外観と時刻合せ概略案内



[3] 使用方法



ご注意

この時計のアラームは、アラームセット時刻±10分前後の範囲で鳴りはじめます。この点をご留意の上アラームをセットしてください。アラームを使用しない時や、時計を長期間保存する場合は、電池寿命をより長く保つためにアラームスイッチはOFFの状態(スイッチを押込んだ状態)にしておいてください。アラームの鳴り止めはアラームスイッチで行なってください。

アラームのスヌーズ鳴り機構上、目安針の位置を変えてもアラームのキャンセルが出来ません。